

Tørlims foliebærervæv til LVT og vinylfliser

ELEMENTS

Fjernbar tørlimfolie til LVT og smudsmåtter med PVC-bagside på glatte underlag eller på eksisterende strukturfri gulvbelægninger

VELEGNET TIL:

- ▶ LVT op til 3,5 mm tykkelse
- ▶ Homogene og heterogene vinyl-gulvbelægninger i fliser
- ▶ Smudsmåtter med PVC-bagside
- ▶ Flotex®

EGNETHED:

Direkte limning på eksisterende gulvbelægninger såsom:

- ▶ Vinyl-, CV-gulvbelægninger, homogene/heterogene, LVT (glatte), PVC-belagt kork, polyolefine gulvbelægninger (PO-belægninger)
- ▶ Linoleum
- ▶ Gummi-gulvbelægninger (glatte)
- ▶ PUR- og epoxybelægning (glat, ikke porøs, mindst 3 måneder gammel)
- ▶ Kunststen, terrazzo, keramiske fliser (glat, uden højdeforskel)

I forbindelse med UZIN PLANUS klæbemiddel på rå underlag såsom:

- ▶ Spartelmasse (cementbaseret, gipsbaseret)
- ▶ 2-K PUR-spartelmasse (f.eks. UZIN KR 410)
- ▶ Epoxy-dampspærre
- ▶ UZIN RenoTop PLUS
- ▶ Krydsfiner- og MDF-plader
- ▶ Aluminium eller metal

Bemærk: For yderligere kombinationer af andre gulvbelægningstyper og underlag skal der indhentes teknisk rådgivning.



PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:

Dimensionsstabiliserende specialklæbesystem, dobbeltsidet klæbende, til fuldfærdig limning af vinyl-belægninger i enkeltelementer. LVT, vinylfliser og gulvbelægningselementer med PVC-bagside kan lægges uden svejsninger og senere fjernes uden at efterlade rester. Uden arealbegrænsning, egnet til alle objektstørrelser. Kun til indendørs brug.

- ▶ Hurtig og nem bearbejdning
- ▶ Gulvbelægningen kan straks betrædes og belastes
- ▶ Kan senere fjernes uden at efterlade limrester
- ▶ Egnet på undergulve med gulvvarme
- ▶ Sprøjteekstraktionsrengøring i henhold til RAL 991
- ▶ Høj belastning i erhvervs- og industriområdet (f.eks. pallevogne eller gaffeltrucks)

TEKNISK DATA:

Emballage	Kasse
Emballagestørrelse	Indholdet rækker til 20 m ² 18,75 m ² areal (75 cm x 25 m) 1,25 m ² Kanttape (5 cm x 25 m)
Holdbarhed	min. 60 måneder
Farve	Transparent
Ilægningstid	ubegrænset
Hærdetid	ingen
Belastningsbar	umiddelbart efter lægning af gulvbelægningen
Minimum arbejdstemperatur	15 °C på gulvet
Belastningsbar	umiddelbart efter lægning af gulvbelægningen
Klar til svejsning/trådfugning	umiddelbart efter lægning af gulvbelægningen



FORBEREDELSE AF UNDERGULVET:

- ▶ Underlaget skal være fast, plant, permanent tørt, uden revner, rent og fri for stoffer, der kan påvirke vedhæftningen.
- ▶ Kontroller underlaget i henhold til gældende normer og datablad, og gør opmærksom på eventuelle fejl og mangler.
- ▶ Støvsug overfladen grundigt. Tør eksisterende gulvbelægninger af med en fugtig klud. Prim og spartl andre underlag i henhold til anvisningerne.
- ▶ Afhængigt af undergulv, overfladebelægning og belastning skal du finde egnede primer og spartelmasse i UZIN produktoversigten.
- ▶ Aluminium og rustfrie metaller skal rengøres grundigt og affedtes.
- ▶ Underlag, der skal primes, skal primes med UZIN PLANUS, som skal tørre tilstrækkeligt.
- ▶ Prøvelimning: Klæb UZIN Elements på undergulvet og gnid det fast. Hvis der dannes bobler, eller UZIN Sigan® løsner sig fra underlaget, skal underlaget affedtes igen, og der skal eventuelt indhentes teknisk rådgivning.
- ▶ Gulvbelægningen og UZIN Elements skal akklimatiseres tilstrækkeligt (min. 48 timer) i det rum, hvor det skal lægges, i henhold til producentens anvisninger.
- ▶ Overhold produktdatablade for de anvendte produkter og gulvbelægninger.

FORARBEJDNING:

Montering af UZIN Elements kanttape:

Monter kanttape langs vægge, døre og opretstående bygningsdele for at:

- ▶ udligne ujævne vægge
 - ▶ opnå øget klæbeevne i kantområdet
 - ▶ lette limningen på svært tilgængelige steder
- ▶ UZIN Elements folie og kanttape udlægges kant mod kant eller overlappes og efterfølgende sammenskæres med en krumkniv

UZIN Sigan® lægning:

UZIN Elements® rulles ud i samme retning som den nye gulvbelægning, grides godt fast og skæres derefter sammen eller lægges direkte ned kant mod kant med en fugebredde på maks. 3 mm. Undgå at beskadige det eksisterende undergulv. Læg den sidste bane UZIN Elements ud fra væggen og skær de overlappede banernesammen. Pak den resterende rulle UZIN Elements sammen og læg den tilbage i den originale karton.

Bemærk: Lim aldrig den stærkere klæbende side af folien (dækket med beskyttelsespapir) på undergulvet. Påfør kun så meget UZIN Sigan®, som kan lægges samme dag som gulvbelægningen.

Lægning af gulvbelægning:

LVT og Vinyl-fliser:

- ▶ Mål rummet op, fordel planker/fliser. Markér startpunkterne for den første række planker/fliser og eventuelt vægfrisen med en egnet blyant (blød blyant eller almindelig DVD-pen) på beskyttelsespapiret.
- ▶ Placer stålskinnen langs målepunkterne og juster den til.

- ▶ Træk beskyttelsespapiret fra UZIN Elements fladt og lige ned langs stålskinnen, og riv derefter beskyttelsespapiret skråt opad langs stålskinnen. Den således dannede lige linje fungerer som anlægslinje for den første række af planker/fliser.
- ▶ Stabel beskyttelsespapiret og rul det sammen (minimerer affaldsmængden).
- ▶ Læg plankerne/fliserne langs lægelinjen uden træk og spændinger, og tryk dem fast med hånden.
- ▶ Træk beskyttelsespapiret løbende fladt og lige tilbage. Læg gulvbelægningen som beskrevet. Hvis lægningen afbrydes, kan beskyttelsespapiret lægges tilbage som beskyttelse for UZIN Elements.
- ▶ Gnid/troml hele overfladen godt fast, på kryds og tværs, efter lægningen.

UDVIDET INFORMATION:

Fjern gulvbelægninger uden at efterlade rester – uden at beskadige underlaget.

- ▶ Skær gulvbelægningen i strimler (ca. 25 – 50 cm) med en krumkniv. Undgå at beskadige underlaget!
- ▶ Fjern gulvbelægningen fra underlaget med kanttape fra et hjørne.
- ▶ Træk gulvbelægningen af sammen med UZIN Elements® i en spids/flad vinkel.

Ved brug af UZIN Elements i kombination med Planus efterlades der ingen limrester på underlaget! UZIN Elements kan som regel ikke længere adskilles fra gulvbelægningens bagside – men kan uden problemer bortskaffes sammen med gulvbelægningen.

Bortskaffelse: Tomme paprør og kartonemballager kan genbruges. Materialerester kan bortskaffes som husholdningsaffald.

VIGTIG INFORMATION:

- ▶ Opbevares stående, tørt, køligt og uden direkte sollys. Åbnede ruller skal pakkes ind i beskyttelsespapir igen og pakkes i den originale karton.
- ▶ Metalunderlag skal forbehandles med en rustbeskyttende grunder.
- ▶ Ved spånplader P3 / P5 / P7, krydsfiner- og MDF-plader skal samlinger og fuger spartles med fast, cementbaseret spartelmasse.
- ▶ Ved lægning på den trinlydisolerende renoveringsplade UZIN RenoTop PLUS kan der påføres et tyndt lag 1K PU-primer (f.eks. UZIN PE 414 BiTurbo) med en spartel, inden Planus påføres. Dette forhindrer en eventuel opsvulmning af samlingerne.
- ▶ Egnet er Vinyl- og gummi-gulvbelægninger, samt tekstilbelægninger med PVC-bagside i baner og fliser, der har dimensionsændringer på $\leq 0,40\%$, testet i henhold til teststandarderne EN ISO 23999, LVT, der har dimensionsændringer på $\leq 0,25\%$, testet i henhold til teststandarderne EN ISO 23999, samt tuftede tekstilbelægninger. Der må kun limes LVT og vinyl-fliser uden synlige egen spændinger eller buler.
- ▶ Elastiske gulvbelægninger (undtagen LVT) skal altid svejses/fuges. Ved svejsning/fugning skal gulvbelægningsproducentens anvisninger følges.

- ▶ Svejsning/fugning kan udføres umiddelbart efter limning. Strukturen på det dækkede brugsbelægning/underlag kan aftegne sig igennem den nye gulvbelægning eller påvirke klæbeevnen negativt. I tvivlstilfælde skal der udføres en prøvelimning.
- ▶ Fugt, der stiger op fra undergulvet, kan ikke diffundere gennem UZIN Elements®. Indesluttet fugt kan forårsage skader på de underliggende gulvbelægninger/bygningsdele

UZIN giver 5 års garanti på alle egenskaber, der er angivet i brugsanvisningen.

UZIN Sigan® overholder VOB del C, pkt. 2.7 Lim: «De danner en fast og holdbar forbindelse og påvirker hverken gulvbelægningen eller underlaget og forårsager ingen generende lugt efter påføring».

Overhold de almindeligt anerkendte faglige og tekniske regler for lægning af gulvbelægning i henhold til de gældende nationale standarder (EN, DIN, VOB, OE, SIA, Merkblatt TKB-12).

Under alle omstændigheder skal der udføres egne klæbetests på stedet, inden bearbejdningen.

Garantien er udelukket, hvis:

- ▶ UZIN Elements anvendes udendørs, i operationsstuer eller i bilindustrien.
- ▶ produktet udsættes for usædvanlige påvirkninger, især af kemisk eller mekanisk art.
- ▶ der er tale om en anvendelse/brug, der afviger fra brugsanvisningen (UZIN Elements må aldrig anvendes på trapper og vægge).
- ▶ Fuger og samlinger i elastiske gulvbelægninger i baner og fliser (undtagen LVT i planker og fliser) ikke er termisk/kemisk svejset/fugtet.
- ▶ Der opstår misfarvninger på grund af kemiske reaktioner mellem gulvbelægningen og underlaget.
- ▶ Der dannes fuger eller buler på grund af dimensionsændringer i gulvbelægningen.
- ▶ Gulvbelægningen er lagt trukket ud eller med spænding.
- ▶ Fugt påvirker UZIN Elements.
- ▶ Lægningen er udført ved under 15 °C (på gulvet!).
- ▶ UZIN Elements anvendes i områder med øget termisk belastning (f.eks. vinterhaver).
- ▶ Der er ikke udført en prøvelægning.

GODKENDELSE OG MILJØMÆRKE

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Meget lav emission

SAMMENSETNING:

Specialfoliebærer, akrylat-copolymerer, befugtningsmidler, papir.

ARBEJDS- OG MILJØBESKYTTELSE:

Produktet kræver ingen særlige beskyttelsesforanstaltninger. Af hensyn til arbejdshygiejnen anbefaler vi at man undgår at spise, drikke og ryge når man arbejder med dette produkt. Opbevares utilgængeligt for børn.

For yderligere oplysninger, se www.uzin.com, eller for allergi information, ring +45 2584 8003.

Sikkerhedsforskrifter: MAL-Kode: Ikke relevant

BORTSKAFFELSE:

Tømte æsker og pap emballage er genanvendelige. Materialerester kan bortskaffes som husholdningsaffald.